Průvodce základním nastavením



Euro-80 CZ

Elektronická evidence tržeb EET 2.0

Při každém přijetí platby v hotovosti, platební kartou nebo šeky zašlete údaje o tržbě správci daně internetem a vystavíte účtenku zákazníkovi.

Realizace evidence tržby

Běžný režim

Po zaslání informaci o transakci finanční správě vystavíte účtenku s fiskálním identifikačním kódem (POK) a dáte ji zákazníkovi. Tržbu je možné ověřit na webu finanční správy: zákazník si ověří svoji účtenku, Vy si ověříte tržby evidované pod Vaším jménem.
Zákon stanovuje mezní dobu odezvy min. 2 sekundy. Po tu dobu čekáte na POK od finanční správy. Pokud ho v té době neobdržíte, vystavíte účtenku bez kódu a údaje o tržbě zašlete nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.
V případě komunikační chyby, nebo chyby údajů obdržených ze serveru EET 2.0 se účtenky přidávají do seznamu neodeslaných účtenek a budou odeslány později.

Režim prodeje: Bez EET

Režim **Bez EET** je určen pro zákazníky, jejichž povinnost předávání údajů na EET 2.0 server začne až v budoucnosti (na základě fází EET 2.0), nebo nejsou povinni zasílat účtenky na server EET 2.0.
V režimu prodeje **Bez EET** se všechny vydané prodejní účtenky, kromě účtenek vydaných v T režimu, započítají do fiskálních (daňových) počítadel pokladny.
V režimu Bez EET pokladna

- nebude tlačit následující informace na prodejních účtenkách:
  - označení a hodnotu POK
- řádek s popisem režimu, ve kterém byla účtenka evidována se nahradí řádkem **Tržba nepodléhá EET 2.0**

Legislativa může průběžně aktualizovat zákonné požadavky na EET 2.0. Ty je třeba zapracovat do softwaru pokladny. Po koupi pokladny zkontrolujte zda se shoduje její software (SW) s nejnovější verzí.
V případě, že se neshoduje, aktualizujte SW podle následujících kroků.

Nahrání softwaru (SW) z USB klíče do pokladny, v případě rozšíření SW.

1. Z počítače stáhnete soubor E80BFW_cz_v4_XXX_01_F765.bin na USB klíč.
2. USB klíč připojte na OTG kabel a ten připojte k pokladně
3. Pokladna musí být připojena adaptérem do elektrické sítě (nebude-li připojena k adaptéru, na displeji operátora se zobrazí zpráva "Připojte prosím adaptér")
4. Zapněte pokladnu
5. Přepněte se do P-režimu a do menu Správa
6. Dané menu potvrdíte klávesou TL
7. V menu Správa vyhledáte podmenu Aktualizace softwaru (SW)
8. Potvrdíte klávesou TL
9. Ak nebyla vytvořena Z uzávěrka, před nahráním programu se provede automaticky
10. Proběhne export databáze (položky zboží, skupiny zboží, pokladníci ...), průběh exportu je zobrazen na displeji operátora textem: "export ...." Provedení exportu není vytištěno na účtence.
11. Na správu (která se zobrazí na displeji operátora): Pokračovat? ano = ST, ne = jiné -kliknete na klávesu ST
12. Na displeji operátora se zobrazuje průběh aktualizace softwaru
13. Po ukončení nahrání programu na displeji operátora se objeví zpráva: Sys. parametry Master reset
14. Master reset potvrdíte klávesou TL a následne na to proběhne inicializace pokladny
15. Při zobrazení textu: INICIALIZACE OK, Vypněte pok. - Pokladnu vypněte

Kompletní užívatelský manuál najdete na **www.elcom.eu**

Nahrání licenčního klíče do pokladny

Pokud pokladna zobrazí na displeji zprávu „Chybí licence EET2", postupujte podle následujícího návodu:

1. Pro získání licenčního klíče kontaktujte svého dealera
2. Po získání licenčního klíče jej uložte do kořenového adresáře USB flash disku naformátovaného na souborový systém FAT32.
3. Připojte USB flash disk k pokladně pomocí OTG kabelu
4. Přepněte pokladnu do P-režimu a otevřete menu Správa
5. Výběr menu potvrďte klávesou TL
6. V menu Správa vyhledejte podmenu Načíst licence
7. Výběr potvrďte klávesou TL
8. Pokud je licenční klíč správný, zobrazí se zpráva „Licence EET2" „aktivována"

Před zahájením evidence tržeb

Pokud podnikateli vznikne povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje do webové aplikace "Elektronická evidence tržeb", kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát/y.

Certifikát získate zde:
Certifikační autorita (CA) EET 2.0 Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát:
https://eet.gov.cz/assets/cs/cmsmedia/pro-vyvojare/CAEET_postupy_zadost_certifikat_v2.pdf

Nápověda webové aplikace CA EET 2.0 pro vydávání certifikátů:
https://eet.gov.cz/assets/cs/cmsmedia/pro-vyvojare/CAEET_napoveda_webove_aplikace_v2.pdf

Před instalací certifikátu je třeba mít nainstalovaný USB driver pokladny (viz. www.elcom.eu Sekce podpora - USB ovládače klik na obrázek USB konektoru)

Instalaci driveru ziskate zde:
Kliknout na Produkty - Pokladní a platební systémy - vybrat pokladnu pro ČR - u konkrétní pokladny se ve spodní části stránky nachází sekce Aplikace a ovladače

Uvedení pokladny do provozu

Po nainstalování certifikátu, uvedeme pokladnu do provozu následujícími kroky:

1. Nastavení EIČ
2. ID evidenční jednotky
3. Test spojení
4. Zahajení provozu
5. Označení pokladny

---

1. Nastavení EIČ:
MENU
P-režim*(obr.1)
Horní textové logo*
10. řádek EIČ
napsat EIČ*

2. ID evidenční jednotky
MENU
P-režim*
zvolit EET*
EET nastavení*
ID evidenční jednotky
(napsat ID*)

3. Test spojení
MENU
P-režim*
zvolit EET*
Test spojení*
(vyčkejte pokud neproběhne test spojení až do konce) Je nutné připojení pokladny na internet.

4. Zahájení provozu
MENU
P-režim*
Správa*
Zahájení provozu*(obr2)

***Poznámka: jednotlivé kroky potvrzujeme klávesou TL**

Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadnem

Ke dni 28. 2. 2018 se ruší povinnost uvádět na účtence daňové identifikační číslo poplatníka. Rozhodnutí Ústavního soudu v podstatě **zvýhodňuje pouze určitou skupinu podnikatelů – neplátce DPH** oproti plátcům DPH. Možnost neuvádět EIČ se vztahuje pouze na EET 2.0 účtenku a ne na daňový doklad. Plátci DPH, kteří vystavují Zjednodušený daňový doklad nebo Daňový doklad nadále svoje EIČ uvádějí. Fyzické osoby jako plátci DPH budou muset mít své rodné číslo na daňovém dokladu stále.

Vypnutí tlače EIČ se nachází:
P režim – EET - Nastavení – Tisknout EIČ



obr.1



obr.2